


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NG-THERMAL-300-301

- Για την εγκατάσταση του εκτυπωτή με usb, συνδέουμε τον εκτυπωτή, κάνουμε εγκατάσταση τους drivers, επιλέγουμε το μέγεθος του χαρτιού και πατάμε install.
- Για την εγκατάσταση του εκτυπωτή με bluetooth στα Windows 11, πάμε έναρξη - ρυθμίσεις - Bluetooth και συσκευές, και πατάμε στο προσθήκη συσκευής. Επιλέγουμε Bluetooth και στις συσκευές επιλέγουμε το mobile printer με εικονίδιο τον εκτυπωτή. Μας ζητάει τον κωδικό, ο κωδικός είναι 0000.



Στην συνέχεια κάνουμε εγκατάσταση τους drivers, επιλέγουμε το μέγεθος του χαρτιού και στην θύρα (Port) επιλέγουμε την θύρα του Bluetooth που έχει συνδεθεί. Για να βρούμε την θύρα του Bluetooth, στο Bluetooth και συσκευές επιλέγουμε Συσκευές – Περισσότερες ρυθμίσεις Bluetooth – Θύρες Com, η σωστή θύρα είναι η εξερχόμενη με το όνομα του εκτυπωτή. Εάν η θύρα δεν υπάρχει στην λίστα, πατάμε add port και γράφουμε το όνομα της θύρας. Τέλος πατάμε install.

